



Manuel d'utilisation du décodeur **POP**^{TV}

8002 8004

pop.lu/tv



Sommaire

04

Télécommande

15

Live TV

08

Décodeur POP TV

16

Replay

09

Reset et configuration
du décodeur

18

Guide TV

13

Utilisation

19

Mon contenu

14

Chaînes TV

20

Recherche



21

Univers des chaînes

22

Univers thématiques

23

VOD
Vidéos à la demande

24

VOD Pass

25

Applications "Made in Lux"

26

Bouquets thématiques

27

Tutoriels vidéo


28

Réglages

38

Mes enregistrements

Télécommande





Marche/Arrêt
An / Aus



Saisie de chiffres et lettres
Nummer- und Buchstabeneingabe

TXT

Télétexte
Teletext



Avance rapide
Schnellvorlauf



Boutons de navigation
Navigationstasten



Chaîne suivante/précédente
Nächster/Vorheriger Sender



Bascule vidéo plein écran
Vollbild

REC

Enregistrer
Aufnehmen

MENU

Menu principal
Menü

Lors de la mise en service de votre décodeur POP TV, la télécommande va s'associer en mode BLE (Bluetooth Low Energy) avec celui-ci.

Si jamais vous rencontrez des problèmes avec votre télécommande, veuillez tout d'abord vérifier l'état des piles avant de procéder aux étapes suivantes ou de contacter le 8002 8004.

Mode BLE¹ et IR²



Vous souhaitez ré-associer votre télécommande? Suivez ces étapes :

- redémarrer le décodeur (retirer et remettre l'alimentation électrique)
- si le décodeur est en veille, l'allumer à l'aide du bouton sur le côté gauche du décodeur
- appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches **PAUSE** et **1** (le voyant lumineux en haut de votre télécommande clignotera 3 fois)
- appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches **PAUSE** et **2** (le voyant lumineux en haut de votre télécommande clignotera 3 fois)
- placer la télécommande en direction du décodeur, puis appuyer sur la touche OK, et attendre le message de confirmation

1 BLE = Bluetooth Low Energy

2 IR = Infrarouge

Mode BLE et IR



Le mode BLE ne fonctionne pas?

Activez le mode IR (InfraRouge).

Suivez ces étapes :


- appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches «**PAUSE**» et «**1**» (le voyant lumineux clignotera 3 fois).
- pour retourner en mode BLE, appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches «**PAUSE**» et «**2**» (le voyant lumineux clignotera 3 fois).

BLE


IR

Décodeur POP TV

N29/N7950



N28/N7900



Reset et configuration du décodeur

Effectuez un reset en appuyant 5 fois consécutivement sur le bouton de gauche de votre décodeur.

Après avoir effectué le reset de votre décodeur, vous devez le reconfigurer.



Choisissez votre langue



Paramétrez votre connexion internet



Définissez votre code parental



Définissez votre niveau de moralité (limitation du contenu en fonction de l'âge défini)



Utilisation

Page d'accueil

Vivez une expérience inédite avec POP TV ! Du contenu à n'en plus finir, des fonctionnalités innovantes, pour petits et grands, vous allez voir la télé autrement.




Chaînes TV

Rendez-vous sur la dalle « Chaînes TV » du menu « Réglages » pour définir vos chaînes favorites et filtrer les chaînes par langue.



Live TV



Replay

Accédez à une large sélection de vos programmes TV parmi plus d'une centaine de chaînes jusqu'à 7 jours après leur diffusion. Vous êtes libre de regarder autant de fois et à n'importe quel moment vos émissions, films ou séries favoris.




Replay des programmes les plus populaires

Replay dans les univers thématiques

Replay dans les univers des chaînes



Plus bas... le Replay par catégories




le Replay par catégories

Guide TV

Consulter le guide TV :

- Appuyer sur la touche GUIDE de la télécommande pour accéder au Guide TV.
- Avec les boutons de navigation, sélectionner émission par émission ou chaîne par chaîne.
- Avec les touches >> et <<, avancer et reculer jour par jour.
- Avec les touches P+ et P-, naviguer page par page sur les chaînes TV.

- L'émission sélectionnée est disponible en Replay



Mon contenu

Retrouvez un accès direct à vos bouquets thématiques, vos émissions et chaînes favorites, ainsi que vos enregistrements dans ce menu qui rassemble tout votre contenu.



Vos chaînes favorites

Vos émissions favorites

Vos bouquets thématiques




Vos enregistrements

Vos programmations

Gestion du stockage

Recherche

Recherchez une émission en cours, à venir ou passée, en indiquant un nom de programme, de série ou d'acteur/actrice.



Accédez aux univers des chaînes

Univers des chaînes

Retrouvez tout le contenu d'une chaîne au choix dans un menu exclusivement dédié à celle-ci.



Univers thématiques

Retrouvez tout le contenu dédié à un thème en particulier : films, séries, sports, etc.



VOD - Vidéos à la demande

Depuis votre canapé, vous accédez à un large éventail de films tout droit sortis des salles obscures ! Des productions luxembourgeoises aux méga Blockbusters américains, des plus beaux classiques français aux drames anglais, vous trouverez votre bonheur parmi **notre catalogue de plus de 20 000 films et séries**.

Nouveautés et promotions



Films les plus populaires

Séries les plus populaires



Choix de la langue

VOD Pass

Grâce aux VOD Pass, vous avez un accès illimité aux catalogues VOD !



Des films pour toutes les envies et toute la famille, disponibles à tout moment.



Le Pass illimité qui vous donne accès à des concerts live ainsi que des documentaires sur les plus grands artistes internationaux.



Grâce à ce Pass illimité, choisissez parmi des milliers de titres pour animer vos soirées Karaoke en famille ou avec vos amis.



Dessins-animés, séries... le Pass illimité qui vous donne accès à du contenu ludo-éducatif pour les enfants jusqu'à 6 ans.



Le Pass d'accès aux films adultes en illimité.



Offrez à vos enfants âgés de 6 ans et plus un accès illimité à cette application multilingue avec des centaines de dessins animés et séries!

Retrouvez tous les VOD Pass dans le menu « APPS »

Applications « Made in Lux »

Les applications « Made in Lux » offrent du contenu local à regarder gratuitement sur votre télé.



Regardez en live, ainsi qu'en replay, les plus grands sports collectifs au Luxembourg.



Des clips, des séries, les infos, des émissions TV et radio en Replay... le meilleur de RTL rassemblé dans une application !



Retrouvez du contenu musical luxembourgeois dont des clips, des tutoriels ou encore les Rocklab Pop-Up Sessions !



Retrouvez des centaines de clips musicaux réalisés et partagés par les artistes au Luxembourg !



En Live ou en Replay, l'application KUK rassemble les vidéos culturelles, issues du projet « Live aus der Stuff ».

**Retrouvez toutes
les applications
« Made in Lux »
dans le menu
« APPS »**


Bouquets thématiques

Composez votre programme parmi un large choix de bouquets thématiques : Sky, Be tv, VOOsport World, Filmbox... de quoi varier vos plaisirs. Pensez également à faire un tour dans la rubrique « Entertain Me ! », vous y créez votre propre bouquet thématique. Vous sélectionnez les chaînes de votre choix et vous ne payez que pour des chaînes que vous voulez regarder !



Tutoriels vidéo

Retrouvez via le menu Réglages des tutoriels sous forme de courtes vidéos explicatives pour découvrir l'interface POP TV et ses nombreuses fonctionnalités !



Réglages

Paramétrez votre expérience POP TV selon vos préférences.



MyTV

L'espace MyTV, vous permet d'/de :

- ajouter et retirer des chaînes à Entertain Me
- vous abonner à d'autres bouquets et VOD Pass
- demander de l'espace d'enregistrement supplémentaire (PVR)
- consulter les informations concernant votre compte POP TV (vous y trouverez votre numéro de service et code d'activation pour l'App POP TV Go)



Diagnostics

Consultez en temps réel les informations de votre décodeur.



FAQ

Rendez-vous sur la dalle FAQ pour retrouver un QR Code et une URL qui vous renvoient (à l'aide de votre smartphone ou PC) vers une Foire à Questions et nos vidéos tutoriels pour toute question concernant votre décodeur.



Contrôle Parental

Ce menu vous permet de modifier le code parental et de définir le niveau de protection des mineurs. Ici, vous pouvez cacher et interdire l'accès à des chaînes/applications de façon permanente. Le code parental sera requis pour désactiver ces restrictions jusqu'à la prochaine mise en veille du décodeur.



Connexion réseau

Nous vous recommandons de connecter le décodeur par câble Ethernet.



Accessibilité

Paramétrez ici votre langue audio et sous-titrage.



Audio & Vidéo

La Haute Définition est plus que jamais un standard. Désormais, votre décodeur affiche la meilleure qualité d'image disponible. Choisissez également votre résolution et connectez-vous à un éventuel système audio.



Interface

Choisissez la langue de l'interface décodeur.



Paramètres avancés

L'accès à ce menu n'est conseillé que sur demande d'un agent du service client.



Mes enregistrements

Enregistrez vos programmes TV directement depuis la maison en temps réel ou en programmant un enregistrement à distance dans l'application POP TV Go (disponible dans le store iOS ou Android).

Consultez votre espace de stockage sur la dalle
Enregistrements dans le menu Réglages





